

# update-Anleitung

1. TV stromlos machen (von der Stromversorgung 230V trennen).
2. Mindestens 5 (fünf) Sekunden warten.  
Es schadet nicht, wenn Sie länger warten, ist aber nicht erforderlich.
3. USB-Memory-Stick (mit der Firmware) in den USB-Anschluss stecken.
4. TV mit der Stromversorgung verbinden (an 230V anschließen).
5. Warten. Nach ca. 5 Sekunden schaltet sich der TV automatisch ein.  
Das Update startet automatisch. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen (= nicht ausschalten).



6. Nach etwa 45 (fünfundvierzig) Sekunden ist das Update automatisch beendet.  
Die Bildschirmmeldung lautet: Software upgrade complete. Plug out USB and AC OFF.



7. USB-Memory-Stick entnehmen (herausziehen).
8. TV stromlos machen (von der Stromversorgung 230V trennen).
9. TV mit Strom (230V) verbinden und einschalten. Warten Sie, bis der Bildschirm hell wird. Dann RESET-Taste (seitlich am TV-Gerät) 1x drücken und wieder loslassen. Die Taste sitzt versenkt hinter einem 3mm-Loch, das mit RESET beschriftet ist. Verwenden Sie z.B. einen Kugelschreiber zum Drücken der RESET-Taste.

## **Achtung!**

### **Wichtig!**

Das TV-Gerät muss sich nach dem Drücken der RESET-Taste automatisch ausschalten. Dann erst ist das Update fertig.

Nur falls sich das TV-Gerät nicht automatisch ausschaltet: Fb zur Hand nehmen. EXIT-Taste drücken. OK-Taste drücken. Dann nochmal RESET versuchen.

10. TV-Gerät wie bei der Erst-Installation in Betrieb nehmen.